

SCHEMA DATI PRODOTTO

Sika® Remover-208

Detergente a base solvente per superfici non porose fortemente contaminate

DATI TIPICI DI PRODOTTO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base chimica	A base solvente
Colore (CQP001-1)	Incolore, chiaro
Temperatura di applicazione	5 – 40 °C
Metodo di applicazione	Asciugare, passare con un panno di carta che non sfilacci
Durata di conservazione	24 mesi ^A

CQP = Corporate Quality Procedure ^A) conservare in un contenitore sigillato in posizione rivolta verso l'alto in un luogo asciutto a ≤ 25 °C

DESCRIZIONE

Sika® Remover-208 è un detergente trasparente incolore a base solvente per substrati verniciati. Inoltre è usato per rimuovere tracce di prodotti Sikaflex®.

VANTAGGI

- Rimuove pesanti contaminazioni
- Adatto per la maggior parte delle superfici verniciate e materie plastiche
- Disponibile in bomboletta spray

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sika® Remover-208 viene utilizzato per la pulizia preliminare di substrati non porosi fortemente contaminati. Sika® Remover-208 può essere utilizzato per pulire le superfici verniciate prima dell'incollaggio.

Sika® Remover-208 può anche essere usato per rimuovere l'eccesso di adesivo o sigillante Sikaflex®, non indurito, dagli strumenti di applicazione o dalle superfici sporche.

Questo prodotto è adatto solo per utenti professionisti esperti. Devono essere eseguiti test con substrati e condizioni reali per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali.

METODO DI APPLICAZIONE

Rimozione del materiale non indurito

Rimuovere la maggior parte del residuo Sika-flex® con un coltello o una spatola. Inumidire uno straccio o un panno con Sika® Remover-208 e rimuovere l'adesivo o il sigillante rimanente.

Pulizia della superficie

Pulire le superfici verniciate con uno straccio o un panno inumidito con Sika® Remover-208. Inumidire la salvietta di carta con il solvente versando il liquido sul panno. Non immergere mai il panno in carta nel Sika® Remover-208 poiché potrebbe contaminarlo! Pulire la superficie con il panno di carta bagnato. Utilizzare regolarmente panni di carta nuovi per conservare il potere detergente.

Prima che il solvente si asciughi sulla superficie (evapori), pulirlo con un panno di carta pulito, asciutto e che non sfilacci.

Ripetere gli ultimi due passaggi fino a quando non appaiono contaminanti sul panno di carta bianca.

Non utilizzare su superfici sensibili come vernici fresche.

Richiudere ermeticamente il contenitore immediatamente dopo ogni utilizzo.

NOTE IMPORTANTI

La compatibilità con il substrato effettivo deve essere verificata prima dell'applicazione.

Scartare qualsiasi confezione di Sika® Remover-208 che perde il suo aspetto chiaro (contaminato).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le informazioni qui contenute sono fornite solo a titolo di orientamento generale. I consigli su applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta presso il Dipartimento Tecnico di Sika Industry.

Copie delle seguenti pubblicazioni sono disponibili su richiesta:

- Scheda di sicurezza

INFORMAZIONI CONFEZIONAMENTO

Barattolo	1000 ml
-----------	---------

VALORI BASE DEI DATI PRODOTTO

Tutti i dati tecnici specificati in questo documento si basano su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

INFORMAZIONI SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli su utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione sulla sicurezza.

DISCLAIMER

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Remover-208
Versione 02.01 (03 - 2023), it_IT
014362000010002000

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
industry@it.sika.com
Tel. +39 02 54778111
Fax +39 02 54778409
www.sika.it

