

TUOTETIETOESITE

Sika® PowerCure Dispenser

Annostelupistooli PowerCure -liimamassoille

TYYPILLINEN TUOTETIETO

Tyyppi	PowerCure 400	PowerCure 600
Pistoolityyppi	Akkutoiminen annostelupistooli	
Akkutyypit	18 V DC Li-ioni ladattava akku	
Aika täyteen lataukseen	2 Ah (M18B2) 3 Ah (M18HB3)	40 minuutin latausajalla 65 minuutin latausajalla
Laturityypit	Katso kohta määräystenmukaisuus	
Pursotusnopeus (portaaton säätö)	maksimi 6 ml/s ^A	
Pistoolin soveltuvuus PowerCure -pakkauksikokoihin	400 ml PowerCure pakkaukselle	600 ml sekä 400 ml PowerCure pakkaukselle
Paino (sis. 18V / 2.0 Ah akku)	sis. 18 V / 3.0 Ah akku	3.8 kg (pistooli + akku)
		4.5 kg (pistooli + akku)

^{A)} Riippuen annosteltavasta liimatyyppistä ja lämpötilasta

KUVAUS

Sika® PowerCure Dispenser -pistooli on kehitetty Sikan PowerCure kiihdytettyjen liimamassojen käsin tapahtuvaa annostelua varten mm. tuotantolinjalla tapahtuviin liimauksiin, henkilöautojen ja raskaan kaluston lasiliimauksiin jälkimarkkinoilla sekä työmaalla tapahtuviin ikkunaliimauksiin lasijulkisivuissa. Pistooli tarjoaa tarkan ja täsmällisen liiman annostelun ja on ominaisuuksiltaan vastaava tuotantolinjalla käytettävien pumppulaitteiden kanssa. Laitteessa yhdistyy joustavat käyttötavat, ergonomia ja helppokäyttöisyys minimoidun pakkausjätteen kera.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo ja luotettava liimapakkauksen kiinnitys pistooliin
- Käyttökytkimellä sekä liukusäätimellä säädettävä vaihteleva annostelunopeus
- Liimamassan valumisenestomekanismi
- Hyvin toimiva annostelujärjestelmä

KÄYTTÖKOHTEET

Sika® PowerCure Dispenser -annostelupistoolissa tulee käyttää vain siihen tarkoitettuja Sikan PowerCure -liimatuotteita tuotekohtaisissa tuotetietoesitteissä mainituissa käyttökohteissa.

Sika® PowerCure Dispenser -annostelupistooli on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

TUOTETIETOESITE

Sika® PowerCure Dispenser
Versio 03.01 (03 - 2023), fi_FI
019400250010001000

KUNNOSSAPITO

Pidä annostelupistooli puhtaana ja vältä pu-dottamasta sitä. Tarkista aika ajoin alumiini-putken ja muiden osien välyksetön kiinnitty-vyys pistoolin runko-osaan.

Salli kuivumattomien liimapurseiden ensin kuivua pistoolin pinnalla ennen niiden poista-mista käsin muovin pinnalta. Puhdistamiseen käytettävät liuotinaineet voivat aiheuttaa pis-toolin muoviosissa jännityssäröilyä. Aika ajoin pyyhi alumiiniputken sisäpinta pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä työkaluja kuten ruuvi-meisseliä tms. putken sisäpinnan puhdistami-seen, sillä naarmut voivat aiheuttaa liimapak-kauksen rikkoutumisen putken sisään.

Huomautus: annostelupistooli on suunniteltu enintään 20 PowerCure -liimapakkauksen tyh-jentämiseen päivässä. Tätä suurempi määrä voi aiheuttaa laitteen ylikuumentumista ja lii-allista kulumista johtaen sen lyhentyneeseen käyttöikään. Tarvittaessa suositellaan käyttö-kohteen varustamista useammalla PowerCure Dispenser -annostelupistoolilla laitteen käy-tön pitämiseksi suunnitellulla tasolla. Jatku-vassa suurivolyymisessä tuotantolinjakäytössä suositellaan käytettävän liimamassan annos-teluun soveltuvia pumppulaitteita pistoolien sijaan. Annostelupistoolin osat, jotka altistu-vat normaalille kulumiselle, tarvitsee uusia ai-ka ajoin, erityisesti pääty suojuus ja lukitusren-gas, Bajonettiholkki ja liitin sekä akku. Osat jotka rikkoutuvat normaalista kulumisesta ei-vät kuulu takuun piiriin.

JÄLKIMARKKINOIDEN TUKITOIMET

Sika tarjoaa varaosia sekä yleisimpiä ongelma-ratkaisuja pistoolin perushuoltoon osoitteessa www.sika.com/powercure. Varaosia pistooliin saa tilattua suoraan huoltoliikkeen kautta. Pis-toolin vaatiessa korjausta huoltoliikkeessä, tu-lee suomenkielinen "PowerCure jälkimarkki-nat huoltopalvelu korjauspyyntölomake" täyt-tää ja postittaa pistoolin kera lomakkeessa annettuun osoitteeseen, lisätietoja Sika Fin-land Oy:stä. Lomake sekä luettelo saatavilla olevista varaosista yhteystiedoin löytyy Quick Reference Guide -käyttöohjeen taustapuolel-ta osoitteesta www.sika.com/powercure.

MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS

Art. No. 671584 PowerCure 400
220V AC.EU Plug (CEE 716) including UK
power adapter (BS 1363). EN 60745-1:2009
+A11:2010. Marking: CE / EAC

Art. No. 671579 PowerCure 600
220V AC. EU Plug (CEE 716) including UK
power adapter (BS 1363). EN 60745-1:2009
+A11:2010. Marking:CE / EAC

Art. No. 671585 PowerCure 400
110V AC. US Plug (AS 3112). CAN/CSA-C22.2
No 60745-2:2007 + U1:2010-01 + U2:2011-03
+ U3:2013-5 UL 60745-1:2007 +R:2010-01 +
R:2010-06 + R:2011-03 + R:2013-05. Marking:
CE / EAC

Art. No. 671581 PowerCure 600
110V AC. US Plug (AS 3112). CAN/CSA-C22.2
No 60745-2:2007 + U1:2010-01 + U2:2011-03
+ U3:2013-5. UL 60745-1:2007 +R:2010-01 +
R:2010-06 + R:2011-03 + R:2013-05. Marking:
CE / EAC

Art. No. 671583 PowerCure 400
220V AC. AUS Plug (NEMA 1-15). AS/NZS
60745.1:2009. Marking: CE / EAC

Art. No. 671580 PowerCure 600
220V AC. AUS Plug (NEMA 1-15). AS/NZS
60745.1:2009. Marking: CE / EAC

LISÄTIETOJA

Annetut tiedot on tarkoitettu vain yleisohjeik-si. Neuvoja yksittäisiin käyttökohteisiin on pyynnöstä saatavilla Sika Industry tekniseltä osastolta.

Seuraavat dokumentit on saatavilla osoittees-sa www.sika.com/powercure.

- Quick Reference Guide
- Operator's manual
- Spare part manual
- Basic Repair instructions

HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liit-tyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä lop-pukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa pe-rustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö ta-pahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositus-ten mukaisesti. Käytännössä erot materiaa-leissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoi-tukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeu-det on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toi-mituksissa noudatetaan voimassaolevia ylei-siä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetie-toesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyes-sä.

TUOTETIETOESITE

Sika® PowerCure Dispenser
Versio 03.01 (03 - 2023), fi_FI
019400250010001000

Oy Sika Finland Ab
TM Industry
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo
Puh. 09-511 431
www.sika.fi

